

Anleitung 168: Batterie im Keyless-Go Schlüssel ersetzen

Information

ID	AN168D
Version	1.0
Erstellt	22.10.2019/Isabel Bertsch
Bearbeitet	-/-
Freigegeben	22.10.2019/Flurin Vicentini
Status	Freigegeben
Kategorie	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP, DXS
Ausführung durch	C-Partner, Kunde
Benötigte Zeit	1 min
Wartungsplan Pos.	-
Beschreibung	Diese Anleitung beschreibt, wie die Batterie des Keyless-Go Schlüssels ersetzt wird.
Wichtige Hinweise	⚠

1 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Schlitz-Schraubendreher	--
1	Münze	--

Material

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Batterie CR2450 zu KeylessGo Fernbedienung	616161.00

2 Beschreibung

	Schritt 1 Den Schraubendreher (1) oder alternativ eine Münze (2) seitlich im Schlitz ansetzen. Durch eine Links- oder Rechtsdrehung den Deckel (3) öffnen.
	Schritt 2 Deckel (3) abnehmen. Schlüsselring (4) in Position halten oder herausnehmen.

	<p>Schritt 3</p> <p>Batterie (5) seitlich aus dem Klemmhalter herauschieben.</p>
	<p>Schritt 4</p> <p>Montage in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.</p>
	<p>Schritt 5</p> <p>Funktion testen.</p>