

# Instruction 168 : Remplacement de la pile de la clé KEYLESS GO

## Information

<b>ID</b>	AN168F
<b>Version</b>	1.0
<b>Établi le</b>	2019-10-22 / Isabel Bertsch
<b>Modifié le</b>	-/-
<b>Validé</b>	2019-10-22 / Flurin Vicentini
<b>État</b>	Validé
<b>Catégorie</b>	Public
	Sous réserve de modifications techniques. Copie uniquement avec l'autorisation expresse de KYBURZ.
<b>Valable pour</b>	DXP, DXS
<b>À exécuter par</b>	Partenaire C, client
<b>Temps nécessaire</b>	1 min
<b>Pos. du plan de maintenance</b>	-
<b>Description</b>	Ces instructions décrivent comment remplacer la pile de la clé KEYLESS GO.
<b>Remarques importantes</b>	≈

## 1 Outils et matériel nécessaires

### Outil

Nb	Description	N° d'art.
1	Tournevis plat	--
1	Pièce de monnaie	--

### Matériel

Nb	Description	N° d'art.
1	Pile CR2450 de la télécommande KeylessGo	616161.00

**2 Description**

	<p><b>Étape 1</b></p> <p>Insérer le tournevis (1) ou une pièce de monnaie (2) latéralement dans l'encoche. Ouvrir le couvercle (3) en tournant à gauche ou à droite.</p>
	<p><b>Étape 2</b></p> <p>Déposer le couvercle (3). Maintenir la bague de la clé (4) en position ou l'extraire.</p>

	<p><b>Étape 3</b></p> <p>Pousser sur la pile (5) sur le côté pour l'extraire du support de blocage.</p>
	<p><b>Étape 4</b></p> <p>Le montage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.</p>
	<p><b>Étape 5</b></p> <p>Tester le fonctionnement.</p>