

# Anleitung 65: Bodenmatte PAH 2.0

## Information

<b>ID</b>	AN065D
<b>Version</b>	1.0
<b>Erstellt</b>	18.12.2017 / Matthias Röhlin
<b>Bearbeitet</b>	-
<b>Freigegeben</b>	19.12.2017 / Flurin Vicentini
<b>Status</b>	Freigegeben
<b>Kategorie</b>	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
<b>Gültig für</b>	PAH 2.0
<b>Ausführung durch</b>	A, B & C – Partner / KYBURZ
<b>Beschreibung</b>	Die Bodenmatte für den PAH 2.0 kann zusätzlich verklebt werden, da dieser ab Werk noch nicht damit ausgestattet ist.
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>Die Bodenmatte muss auf entfetteter Fläche gut verklebt und zum Trocknen beschwert werden.</b>

## 1 Benötigtes Werkzeug & Material

### Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Gummi Druckroller	
1	Reinigungsmittel	

### Material

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Bodenmatte PAH 2.0	770770.00
1	Adheseal schwarz	111766.00
1	Kleber 150kg für PAH	453445.00

## 2 Beschreibung



### Schritt 1

Boden der PAH 2.0 Wanne reinigen und entfetten.



### Schritt 2

Mit dem Adheseal schwarz drei schlangenförmige Silikonwürste auftragen. Das Silikon muss bis über die Sicken aufgetragen werden, da der Bodengummi sonst nicht richtig verklebt werden kann.

### Hinweis

*Für das einkleben einer Bodenmatte wird ca. eine Kartusche Adheseal benötigt*



### Schritt 3

Die Bodenmatte in der Wanne vorsichtig ausrichten und von einer Seite bis zur anderen Seite satt andrücken.



**Schritt 4**

Mit einem Gummi Druckroller alle Flächen sauber anpressen, bis keine Luft mehr zwischen PAH Boden und der Bodenmatte vorhanden ist.

Die verklebten Flächen sollten nun über Nacht beschwert werden, damit die Bodenmatte sich nicht löst und das Silikon trocknen kann.



**Schritt 5**

Kleber 150 kg für PAH muss an der Rückwand montiert werden.

**Hinweis**

*Dieser Kleber muss separat zur Bodenmatte bestellt werden. (Art: 453445.00)*



**Schritt 6**

Der Anhänger ist nun wieder einsatzbereit.

**ENDE**