

Anleitung 187: Blache der Cabriobox reparieren

Information

ID	AN187D
Version	1.0
Erstellt	2020-02-24 / Oliver Fontana
Bearbeitet	2020-02-24 / Oliver Fontana
Freigegeben	2020-03-04 / Daniel Weber
Status	Freigegeben
Kategorie	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	PAH
Ausführung durch	C-Partner
Benötigte Zeit	2 min
Wartungsplan Pos.	-
Beschreibung	Diese Anleitung beschreibt, wie die Blache an der Cabriobox repariert wird
Wichtige Hinweise	-

1 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
-	-	-

Material

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Verdeck-Reparaturpads 25x25 mm, quadratisch zu Cabrioverdeck	618932.00
1	Verdeck-Reparaturpads 25x45 mm, rechteckig zu Cabrioverdeck	618933.00

2 Beschreibung



Schritt 1

Die zu reparierende Stelle mit Bremsreiniger säubern.



Schritt 2

Die richtige Grösse des Klebepads wählen.



Schritt 3

Trägerfolie am Klebepad abziehen und den transparenten Kleber auf die defekte Stelle kleben, gut andrücken.



Schritt 4

Bei grösseren Löchern den Vorgang auch auf der Innenseite der Blache durchführen.