

Anleitung AN 205: Gepäcknetze am PAH hoch mit Seitenwänden montieren

Information

ID	AN205D
Version	2.0
Erstellt	2021-01-19 / Daniel Weber
Bearbeitet	
Freigegeben	2021-02-02 / Daniel Weber
Status	Freigegeben
Kategorie	intern
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	Kyburz-PAH hoch mit Seitenwänden
Ausführung durch	Kunde
Benötigte Zeit	5 Min.
Wartungsplan Pos.	-
Beschreibung	Diese Anleitung beschreibt, wie die zusätzlichen Gepäcknetze am PAH hoch mit Seitenwänden montiert werden
Wichtige Hinweise	-

1 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Seitenschneider oder Messer	

Material

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
2	Elastisches Gepäcknetz	129877.00
4	Gummierte Klettschlaufe mit Kunststoffhaken	129878.00
4	Kabelbinder WR 6 (3.6x142)	030106.00
1	Montageanleitung	129879.00

2 Beschreibung

Für den PAH ist optional ein höherer Blachenaufbau (Art. 321363.0) erhältlich.
Um bei maximaler Beladungshöhe und geöffneter Blachenabdeckung das Rausfallen von Paketen zu verhindern, sind zusätzlich die hier beschriebenen Gepacknetze erhältlich.

Nachfolgend wird die Montage der Gepacknetze am PAH beschrieben.

3 Montage



Schritt 1

Abdeckblache vom PAH entfernen oder einseitig zurückschlagen.



Schritt 2

Gummierte Klettschlaufen mit Kunststoffhaken etwa auf Höhe des Radius um die Blachengestänge befestigen.

Dabei die Klettschlaufen satt festziehen, damit ein späteres Verrutschen auf dem Gestänge verhindert wird.

	<p>Schritt 3</p> <p>Das Gepäcknetz wird so ausgerichtet, dass die zwei Flachhaken nach unten hängen und die Hakenöffnungen nach aussen zeigen.</p> <p>So kann das Gepäcknetz mit den Kunststoffösen an den Haken eingehängt werden.</p>
	<p>Schritt 4</p> <p>Die Flachhaken an der Innenseite der PAH-Wanne einhängen.</p>
	<p>Schritt 5</p> <p>Die unteren seitlichen Ösen werden mittels Kabelbinder direkt an das Blachengestänge fixiert.</p> <p>Überstehendes Kabelbinderende mit Seitenschneider oder Messer bündig abtrennen.</p>
	<p>Schritt 6</p> <p>Für das zweite Sicherungsnetz Schritt 1 – 5 auf der gegenüberliegenden Anhängerseite wiederholen.</p>