

## Anleitung 28: Glühlampe Blinker



### Information

<b>Version</b>	1.3
<b>Erstellt</b>	09.09.2015 / Samuel Gutknecht
<b>Bearbeitet</b>	18.07.2017 / Samuel Gutknecht
<b>Freigegeben</b>	18.07.2017 / Flurin Vicentini
<b>Status</b>	Freigegeben
<b>Kategorie</b>	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
<b>Gültig für</b>	DXP, DXS, DX, DX2, Classic
<b>Ausführung durch</b>	A, B & C - Partner, KYBURZ Die hier aufgeführten Arbeiten beschränken sich auf C-Arbeiten und dürfen nur von Personal mit entsprechender technischer Erfahrung selbständig ausgeführt werden. Arbeiten die über diesen Beschrieb hinausgehen, müssen durch qualifizierte A oder B Service-Partner von KYBURZ ausgeführt werden.
<b>Benötigte Zeit</b>	5 min
<b>Wartungsplan Pos.</b>	20.22
<b>Beschreibung</b>	Ersetzen der Glühlampe vom Blinker
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte Glühlampe verbauen.</b>

### 1 Benötigtes Werkzeug & Material





#### Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Standard Werkzeugset	--

#### Material

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Glühlampe Blinker (C 10W 12V)	040903.00

## 2 Beschreibung

	<p><b>Schritt 1</b>                  Demontieren Sie das Blinkerglas, indem Sie die Kreuz-Schraube von hinten lösen.</p>
	<p><b>Schritt 2</b>                  Entfernen Sie das Blinkerglas vorsichtig.</p> <p><b>Hinweis</b>                  Der Einrasthaken bricht bei unsachgemäßem Entfernen des Blinkerglases ab.</p>
	<p><b>Schritt 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie die defekte Glühlampe, indem Sie sie in die Fassung hinein drücken und gleichzeitig drehen.</li> <li>2. Montieren Sie die neue Glühlampe.</li> </ol> <p><b>Wichtig!</b>                  Die neue Glühlampe darf auf keinen Fall mit blossen Händen am Glas berührt werden.</p> 
	<p><b>Schritt 4</b></p> <p>Achten Sie darauf, dass das Blinkerglas bündig am Blinkergehäuse liegt, damit kein Wasser eindringen kann.</p>
	<p><b>ENDE</b>                  Kontrollieren Sie die Funktion des Blinkers nach Abschluss der Arbeit.</p>