

Anleitung 34: Montage Bidonhalter

Information	
ID	AN034D
Version	1.0
Erstellt	04.03.2016/ Joel Stanzione
Bearbeitet	-
Freigegeben	09.03.2016 / Flurin Vicentini
Status	Freigegeben
Kategorie	Intern
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP, DXS
Ausführung durch	A, B & C Partner / KYBURZ Die hier aufgeführten Arbeiten beschränken sich auf C-Arbeiten und dürfen nur von Personal mit entsprechender technischer Erfahrung selbständig ausgeführt werden. Arbeiten die über diesen Beschrieb hinausgehen, müssen durch qualifizierte A oder B Service-Partner von KYBURZ ausgeführt werden.
Benötigte Zeit	5 min
Wartungsplan Pos.	120.20
Beschreibung	Anleitung zur Montage des Bidonhalts

Benötigtes Werkzeug & Material




Werkzeug



Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Standard Werkzeugset	--

Material

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Bidonhalter Kit	569333.00

Beschreibung

	<p>Schritt 1</p> <p>Legen Sie den Gummischutz zwischen Bride und Montagerohr. Wählen Sie mit der Grobeinstellung (Loch) die Rohrdicke des Montagerohrs.</p> <p>Die Bride ist geeignet für Ø 22 – 38mm</p>
	<p>Schritt 2</p> <p>Stecken Sie nun den Flansch über die Bride und befestigen Sie dies mit der dazugehörigen Schraube.</p>
	<p>Schritt 3</p> <p>Setzen Sie nun das Adapterstück auf den Verkantsockel auf und sichern sie diesen mit der seitlich einzuführenden Schraube.</p>

	<p>Schritt 4</p> <p>Zuletzt wird der Bidonhalter mit zwei Schrauben an den Flansch geschraubt.</p>
	<p>Ende</p>